




Děkujeme, že jste si vybrali bubnovou česačku značky Louët. Pevně věříme, že vám bude dlouho sloužit a že se stane vaší věrnou pomocnicí při přípravě ovčího rouna a jiných vláken před dalším zpracováním.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem info@dobrodej.cz, nebo telefonicky +420 603 910 496.



1. Připevněte česačku dvěma svěrkami k pevnému stolu. Rouno vezměte do levé ruky a nechte jej malým bubnem z vaší ruky vytáhnout ven tak, aby vlákna byla natažená a vy jste v nich mezi svojí rukou a malým bubnem cítili napětí. Česačku plňte po malých dávkách. Vlnu rozprostřete po celé šířce bubnu tak, aby se velký buben sám mohl plynule plnit.

2. Když je velký buben plný, sejměte rouno přiloženým hrotem tak, že ji podeberete v místě dřevěné drážky umístěné na potahu bubnu.

3. Rouno postupně uvolněte, zvedněte a otáčejte bubnem proti směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy se vlna zcela uvolní. Vlákna můžete průběžně uvolňovat hrotem, ale s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození potahu bubnu. Čím plnější je velký buben, tím snadněji česanec sejmete.

Poznámka:

Malý buben se rounem přirozeně plní. Je třeba ho čistit pouze tehdy, když měníte druh vlny, nebo její barvu. V takovém případě vlnu rozpojte a čistícím kartáčem postupně stáhněte z malého na velký buben.